Revisión: Agosto 2007 Software Versión 1.0

# Fuente-Driver DMX-512 Luminarias SSL

**MANUAL DE ASISTENCIA TECNICA** 



The material in this manual is for information purposes and is subject to change without notice. NASH ngenieria assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual, Fromments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest vASH Ingenieria dealer or write to Technical Office in Buenos Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).  **Copyright 2007, NASH Design S.A. Todos los derechos reservados**  **La información contenida en este documento no puede ser reproducida en forma total o parcial por ninguna persona física o jurídica sin autorización escrita de NASH Design S.A. El propósito de este manual es brindar susuarió una información detallada del sistema provisto. El uso de este documento con cualquier otro propósito jueda totalmente prohibido  **NASH Ingeniería en Iluminación**
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest NASH Ingeniería dealer or write to Technical Office in Buenos Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).  Copyright 2007, NASH Design S.A. Todos los derechos reservados  La información contenida en este documento no puede ser reproducida en forma total o parcial por ninguna persona física o jurídica sin autorización escrita de NASH Design S.A. El propósito de este manual es brindar al asuario una información detallada del sistema provisto. El uso de este documento con cualquier otro propósito
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest NASH Ingeniería dealer or write to Technical Office in Buenos Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).  Copyright 2007, NASH Design S.A. Todos los derechos reservados  La información contenida en este documento no puede ser reproducida en forma total o parcial por ninguna persona física o jurídica sin autorización escrita de NASH Design S.A. El propósito de este manual es brindar al asuario una información detallada del sistema provisto. El uso de este documento con cualquier otro propósito
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest NASH Ingeniería dealer or write to Technical Office in Buenos Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).  Copyright 2007, NASH Design S.A. Todos los derechos reservados  La información contenida en este documento no puede ser reproducida en forma total o parcial por ninguna persona física o jurídica sin autorización escrita de NASH Design S.A. El propósito de este manual es brindar al asuario una información detallada del sistema provisto. El uso de este documento con cualquier otro propósito
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest NASH Ingeniería dealer or write to Technical Office in Buenos Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).  Copyright 2007, NASH Design S.A. Todos los derechos reservados  La información contenida en este documento no puede ser reproducida en forma total o parcial por ninguna persona física o jurídica sin autorización escrita de NASH Design S.A. El propósito de este manual es brindar al asuario una información detallada del sistema provisto. El uso de este documento con cualquier otro propósito
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest NASH Ingeniería dealer or write to Technical Office in Buenos Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).  Copyright 2007, NASH Design S.A. Todos los derechos reservados  La información contenida en este documento no puede ser reproducida en forma total o parcial por ninguna persona física o jurídica sin autorización escrita de NASH Design S.A. El propósito de este manual es brindar al asuario una información detallada del sistema provisto. El uso de este documento con cualquier otro propósito
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest NASH Ingeniería dealer or write to Technical Office in Buenos Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).  Copyright 2007, NASH Design S.A. Todos los derechos reservados  La información contenida en este documento no puede ser reproducida en forma total o parcial por ninguna persona física o jurídica sin autorización escrita de NASH Design S.A. El propósito de este manual es brindar al asuario una información detallada del sistema provisto. El uso de este documento con cualquier otro propósito
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest NASH Ingeniería dealer or write to Technical Office in Buenos Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).  Copyright 2007, NASH Design S.A. Todos los derechos reservados  La información contenida en este documento no puede ser reproducida en forma total o parcial por ninguna persona física o jurídica sin autorización escrita de NASH Design S.A. El propósito de este manual es brindar al asuario una información detallada del sistema provisto. El uso de este documento con cualquier otro propósito
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest NASH Ingeniería dealer or write to Technical Office in Buenos Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).  Copyright 2007, NASH Design S.A. Todos los derechos reservados  La información contenida en este documento no puede ser reproducida en forma total o parcial por ninguna persona física o jurídica sin autorización escrita de NASH Design S.A. El propósito de este manual es brindar al asuario una información detallada del sistema provisto. El uso de este documento con cualquier otro propósito
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest NASH Ingeniería dealer or write to Technical Office in Buenos Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).  Copyright 2007, NASH Design S.A. Todos los derechos reservados  La información contenida en este documento no puede ser reproducida en forma total o parcial por ninguna persona física o jurídica sin autorización escrita de NASH Design S.A. El propósito de este manual es brindar al asuario una información detallada del sistema provisto. El uso de este documento con cualquier otro propósito
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest NASH Ingeniería dealer or write to Technical Office in Buenos Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).  Copyright 2007, NASH Design S.A. Todos los derechos reservados  a información contenida en este documento no puede ser reproducida en forma total o parcial por ninguna persona física o jurídica sin autorización escrita de NASH Design S.A. El propósito de este manual es brindar al
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest NASH Ingeniería dealer or write to Technical Office in Buenos Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest NASH Ingeniería dealer or write to Technical Office in Buenos Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest NASH Ingeniería dealer or write to Technical Office in Buenos Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For comments and suggestions regarding corrections and/or updates to this manual, please contact your nearest
ngeniería assumes no responsability for any errors or omissions wich may appear in this manual. For
Aires, Argentina (info@nashingenieria.com).
sugerencia o corrección, y/o para actualizar la información contenida en este manual, por favor dirigirse al distribuidor de NASH Ingeniería más cercano o escribir al Departamento Técnico de NASH Ingeniería en Buenos
El contenido de este manual es solamente para información y está sujeto a cambios sin previo aviso. NASH ngeniería no asume responsabilidad por errores u omisiones que puedan aparecer. Para cualquier comentario,

# INDICE

IN	TRODUCCION	5
	Descripción	5
	Características	5
	Organización del Manual	6
	Asistencia Técnica	6
	Problemas	6
	Cuestiones Técnicas	6
	Instrucciones de Seguridad	6
1	DESCRIPCION DEL HARDWARE	7
	Alimentación	7
	Medidas	7
	Descripción	7
	Protocolo	8
	Cableado DMX-512	8
	Instalación	8
2	OPERACION	9
	2.1 Operación Autónoma	10
	Modo RGB	10
	Modo Rueda de Colores	11
	Modo Estrobo	12
	2.2 Operación en DMX-512	13
	Modo RGB	14
	Modo RGBIS	14
	Modo C	16
	Modo CI	16
	Llaves de Direccionamiento	17

#### INDICE DE FIGURAS 7 Figura 1. Medidas ..... Figura 2. Descripción ..... 7 Figura 3. Cable DMX-512..... 8 INDICE DE TABLAS Tabla 1. Disposición de Pines DMX-512..... 8 Tabla 2. Modos de Operación - Descripción..... Q Tabla 3. Modos de Operación - Configuración ...... Tabla 4. Modo Autónomo RGB – Nivel de Color ..... 10 Tabla 5. Modo Autónomo RGB - Ejemplos ..... 10 Tabla 6. Modo Autónomo Rueda de Colores - Colores..... 11 Tabla 7. Modo Autónomo Rueda de Colores - Tiempo...... 11 Tabla 8. Modo Autónomo Estrobo – Frecuencia ..... 12 Tabla 9. Modo Autónomo Estrobo – Color..... 12 Tabla 10. Modo Autónomo Estrobo – Pulso ..... 12 Tabla 11. Modo Autónomo Estrobo – Efecto..... 12 Tabla 12. Modo DMX-512..... 13 Tabla 13. Modo DMX-512 – RGB - Ejemplos ..... 14 Tabla 14. Modo DMX-512 – RGBIS – Estrobo ..... 15 Tabla 15. Modo DMX-512 – C – Paleta de Colores..... 16

Tabla 16. Modo DMX-512 - Direccionamiento.....

17

### INTRODUCCION

Este manual provee información sobre los procedimientos a realizar en la instalación y operación de las Fuentes de Alimentación con drivers para Luminarias de Estado Sólido SSL (Solid State Lighting)

### DESCRIPCIÓN

Las luminarias SSL son la última generación en sistemas de iluminación. Las luminarias son totalmente digitales, tanto en el control interno y sus modos de operación como la generación de luz a partir de leds de alta eficiencia. Posee muy bajo consumo y no genera IR ni UV, lo que la hace apta para aplicaciones donde la luminaria puede degradar lo iluminado. Para que las luminarias cumplan las condiciones de Potencia y Temperatura aptas para su correcto funcionamiento deben ser controladas por las fuentes y drivers NASH.

La Fuente NASH Mod FA-60CC posee 3 salidas de control y puede controlar hasta 6 leds de 3W por salida.

Usualmente cada salida se utiliza para uno de los tres colores (Rojo, Verde y Azul – RGB) para poder controlar la intensidad de cada color y componer uno de los 16.000.000 de colores posibles.

Cada salida posee control de corriente constante y regula de 5 a 30V en 700mA (para Luxeon III) o 350mA (para Luxeon I).

La Fuente NASH Mod FA-60CC puede ser controlada por el protocolo DMX-512 o utilizar los efectos internos sin necesidad de controlador.

### **CARACTERÍSTICAS**

Alta Eficiencia

Protocolo de Control: DMX-512 (1990)

Tensión de Trabajo: 30-5VDC

Capacidad de Corriente: Constante 350/700mA por salida

Salidas: 3 por Fuente
Temperatura de trabajo: -5°C a 45°C

**Modos de Trabajo** DMX-512: RGB

RGBIS C

CI

Autónomo: Color Fijo

Cambio Secuencial

Estroboscópico (Alta Velocidad)

**Control Digital** 

Fuente de Alimentación Conmutada

### ORGANIZACIÓN DEL MANUAL

Este manual contiene 3 capítulos

Introducción – Trata sobre la organización de este manual y las definiciones usadas. También trata sobre como obtener ayuda en caso que sea necesario.

- 1. Descripción del Hardware
- 2. Instalación
- 3. Operación

### **ASISTENCIA TECNICA**

Las Fuentes de Alimentación con drivers para Luminarias de Estado Sólido SSL requieren un mínimo de mantenimiento.

#### Problemas

Si el equipo falla operando bajo condiciones normales de temperatura y humedad y está correctamente instalado, contáctese con el Departamento Técnico de su proveedor.

Como cualquier equipo con software, en ocasiones puede ocurrir alguna falla en el funcionamiento normal de la fuente. Para ayudarnos a solucionarlas, por favor, envíenos un reporte de la falla así como las condiciones de operación en que ocurrió.

### Cuestiones Técnicas

Para resolver cuestiones técnicas referentes a la instalación, puesta en marcha, operación o mantenimiento de su sistema, contáctese con el Departamento Técnico de su proveedor

### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

- Lea todas las instrucciones del manual del usuario.
- Guarde el manual para consultas posteriores.
- Siga las instrucciones de operación.
- Desconecte la fuente antes de limpiarla, no use líquidos limpiadores. Limpie la luminaria con un algodón húmedo.
- No use la fuente en lugares mojados.
- No use la fuente sobre mesas inestables. Cualquier caída puede ocasionar daños.
- No coloque objetos sobre el cable de alimentación. Verifique que este cable no tenga empalmes.
- No derrame ningún tipo de líquido sobre la fuente. No inserte objetos en las ranuras de la luminaria, esto puede ocasionar daños en los circuitos internos.
- Si alguna de las siguientes condiciones ocurre, desconecte la fuente y contacte al Departamento Técnico de su proveedor:
  - Cables o conectores dañados.
  - Líquido dentro de la fuente.
  - La fuente estuvo expuesta en entornos húmedos.
  - La fuente no trabaja correctamente, aún siguiendo las instrucciones detalladamente.
  - La fuente se da
     ño por una ca
     ída.
- No utilice la fuente suspendida sin colocar de forma correcta la linga de acero para seguridad.

# 1.DESCRIPCION DEL HARDWARE

### **ALIMENTACION**

Tensión de Alimentación: 90 - 240VAC Frecuencia: 50 - 60 Hz

 $\mathsf{Coseno} \, \varphi \colon \mathsf{0.55}$ 

### **MEDIDAS**



Fig. 1. Medidas

### **DESCRIPCION**




Fig. 2. Descripción

- 1. Conector de entrada de señal DMX-512
- 2. Salida a las luminarias de leds
- 3. Indicador de Dato DMX-512
- 4. Microllaves de Modos y Direccionamiento
- 5. Indicador de Encendido
- 6. Conector de salida de señal DMX-512
- 7. Entrada de alimentación (220V)

### **PROTOCOLO**

La entrada y salida de control de la Fuente NASH Mod FA-60CC responde al protocolo USITT DMX-512/1990 (Multiplexado Digital 512 Dimmers).

Este protocolo provee la máxima flexibilidad por ser el protocolo más usado por los sistemas actuales.

La tabla indica la disposición de pines de los conectores

Pin N°	Señal	Descripción
1	GND	Común (Blindaje)
2	DATA 1-	Dato 1 Complementario
3	DATA 1+	Dato 1

Tabla 1. Disposición de los pines de los conectores DMX-512

### **CABLEADO DMX-512**

- Data 1+ y Data 1- deben conectarse a un par retorcido. GND debe conectarse al blindaje del cable.
- El cable debe ser BELDEN 9841, 9842 o similar. También pueden usarse cables aprobados para RS 422 o RS 485.
- Las características eléctricas aplicadas al standard RS 485 se aplican a las líneas DMX, como ser características de drivers y receptores, carga de las líneas, configuraciones multidrop y longitud de líneas.




Fig. 3. Cable de extensión DMX-512

### INSTALACION

- 1 Conectar el conector de DMX en el panel posterior.
- 2 Conectar la ficha de alimentación a la toma correspondiente
  - Asegurarse de una correcta conexión de tierra en el toma de alimentación
  - Verificar el estado de los cables y conectores
  - Habilitar la tensión de alimentación : 220VAC

# 2.OPERACION

La Fuente NASH Mod FA-60CC puede operar en distintos modos.

- 1. Operación autónoma
- 2. DMX-512

Modo	Nombre	Operación	Descripción
0 <b>RGB</b> Autónomo		Autónomo	Color estático. Los controles seleccionan el color deseado mezclando rojo, verde y azul.
I I I Allfonomo I		Los controles seleccionan los colores de comienzo y final, y el tiempo de cambio. El resultado es un movimiento sincronizado a través de los colores del arco iris.	
		Realiza un efecto estroboscópico, pudiendo modificar la velocidad y la secuencia de colores. Los controles seleccionan el color, la secuencia de colores, la frecuencia y el tipo de efecto.	
3 <b>C</b> DMX-512		DMX-512	Un canal de DMX selecciona 1 de 32 colores de la paleta de colores interna. Este modo es análogo a la operación de un cambia color.
4	4 <b>CI</b> DMX-512		Igual al modo anterior con un segundo canal que controla la intensidad.
5 <b>RGB</b> DMX-512		DMX-512	Tres canales de DMX que controlan la mezcla de rojo, verde y azul para generar un color.
6	RGBIS DMX-512 Igual al modo anterior con un cuarto canal que controla la intensidad y un qui canal el modo de estrobo.		

Tabla 2 – Descripción de los Modos de Operación.

		Llaves de Direccionamiento											
Modo	Canales DMX-512	Modos			Parámetros								
	5x 0.12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DMX-512	RGB	0	0	0		Dirección Inicial DMX							
DMX-512	RGBIS	0	0	1	Dirección Inicial DMX								
DMX-512	С	0	1	0	Dirección Inicial DMX								
DMX-512	СІ	0	1	1	Dirección Inicial DMX								
Autónomo	Color Fijo	1	0	0	Azul Verde Rojo								
Autónomo	Rueda de Colores	1	0	1	Tiempo Color Final Color Inicial			cial					
Autónomo	Estrobo	1	1	0	Frecuencia Color Pulsos I				Efec.				

Tabla 3 – Configuración de los Modos de Operación.

## **OPERACIÓN AUTÓNOMA**

Los equipos operan en Modo Autónomo, es decir sin control asociado. Puede operar en uno de los tres modos de operación autónoma. Estos modos permiten a la Fuente NASH Mod FA-60CC operar independientemente de la señal DMX.

Las llaves de modo y direccionamiento seleccionan el modo y los parámetros de los modos en particular.

### **MODO RGB**

El Modo RGB. Es el modo autónomo más simple. Los llaves ajustan la mezcla de rojo, verde y azul. Esto permite seleccionar uno de 512 colores del espectro.

Nivel de Color	Llaves de Direccionamiento				
Azul-Verde-Rojo	9-6-3	8-5-2	7-4-1		
100% (FL)	1	1	1		
86%	1	1	0		
72%	1	0	1		
58%	1	0	0		
44%	0	1	1		
30%	0	1	0		
16%	0	0	1		
0%	0	0	0		

Tabla 4 - Nivel de Color

Color Deseado	Nivel de Color					
COIOI Descudo	Rojo	Verde	Azul			
Rojo	FL	0	0			
Verde	0	FL	0			
Azul	0	0	FL			
Ciano	0	FL	FL			
Magenta	FL	0	FL			
Amarillo	FL	FL	0			
Violeta	86	44	86			
Rosa	FL	58	86			
Naranja	FL	44	0			

Tabla 5 – Ejemplos de colores

### **MODO Rueda de Colores**

El Modo Rueda de Colores es el primer modo autónomo dinámico. Este modo permite cambiar continuamente a través de los colores del espectro. Las llaves configuran el color de comienzo, el color final y la velocidad de cambio.

Los colores de comienzo y final son descriptos en la tabla Este modo permite cambiar continuamente de color a través de todo el espectro produciendo un efecto de un arco iris en movimiento.

Color de Comienzo o	Llaves de Direccionamiento				
Final	6-3	5-2	4-1		
Blanco	1	1	1		
Violeta	1	1	0		
Magenta	1	0	1		
Azul	1	0	0		
Ciano	0	1	1		
Verde	0	1	0		
Amarillo	0	0	1		
Rojo	0	0	0		

Tabla 6 - Colores

Color de Comienzo o	Llaves de Direccionamiento				
Final	9	8	7		
10 min	1	1	1		
2 min	1	1	0		
30 seg	1	0	1		
10 seg	1	0	0		
3 seg	0	1	1		
1 seg	0	1	0		
0.3 seg	0	0	1		
0.1 seg	0	0	0		

Tabla 7 – Tiempo de Fundido

### **MODO ESTROBO**

El Modo Estrobo permiten realizar un efecto estroboscópico, pudiendo modificar la velocidad y la secuencia de colores. Las llaves controlan el color, la secuencia de colores, la frecuencia y el tipo de efecto.

Frecuencia	Llaves de Direccionamiento				
rrecuencia	9	8	7		
25 Hz	1	1	1		
20 Hz	1	1	0		
15 Hz	1	0	1		
10 Hz	1	0	0		
7 Hz	0	1	1		
5 Hz	0	1	0		
2 Hz	0	0	1		
1 Hz	0	0	0		

Tabla 8 - Frecuencia de Estrobo

Color	Llaves de Direccionamiento				
Color	6	5	4		
Aleatorio	1	1	1		
Pulsos por Color	1	1	0		
Magenta	1	0	1		
Azul	1	0	0		
Ciano	0	1	1		
Verde	0	1	0		
Amarillo	0	0	1		
Rojo	0	0	0		

Tabla 9 – Tabla de Color de Estrobo

Pulsos por Color	Llaves		
	3	2	
8	1	1	
4	1	0	
2	0	1	
1	0	0	

Tabla 10- Tabla de Pulsos por Color

Efecto	Llave
Licoto	1
50%	1
Pulso	0

Tabla 11 - Tabla de Efecto

El efecto tipo pulso, genera un efecto estroboscópico con un tiempo de encendido de corta duración (pulso) en cada ciclo. Es decir que al ajustar la frecuencia solo se ajusta el tiempo de "apagado". El efecto tipo 50% genera una luz estroboscópica de velocidad variable, con el mismo tiempo de encendido y apagado en cada ciclo.

### **OPERACIÓN en DMX-512**

La Fuente NASH Mod FA-60CC puede operar en uno de 4 modos distintos en DMX-512. La razón del amplio rango de operación es permitir la mayor flexibilidad del sistema de control. Para seleccionar la dirección inicial se deben seleccionar el modo de operación y luego, con las llaves de direccionamiento, modificar el valor de la dirección inicial. El Modo 6 es el que brinda mayor flexibilidad de control y sería el más utilizado, a menos que se dispongan de pocos canales de operación.

En todos los Modos DMX, los canales usados forman un bloque a partir de la dirección inicial. La dirección inicial debe configurarse entre 001 y 512.

Llaves de Direccionamiento			Nombre	DMX-512						
12	11	10		Dir. Inicial	Dir. Inicial + 1	Dir. Inicial + 2	Dir. Inicial + 3	Dir. Inicial + 4		
0	0	0	RGB	Rojo	Verde	Azul	No usado			
0	0	1	RGBIS	Rojo	Verde	Azul	Intensidad	Estrobo (Tabla 5)		
0	1	0	С	Selecciona 1 de 32 colores. (Tabla 15)	No usado					
0	1	1	CI	Selecciona 1 de 32 colores. (Tabla 15)	Intensidad No usado					

Tabla 12 - Modos DMX-512

### **MODO RGB**

El Modo RGB utiliza tres canales consecutivos de DMX mezclando los niveles correspondientes a los colores rojo, verde y azul. La tabla 5 muestra ejemplos de generación de colores dando distintos niveles a los tres canales. Esta mezcla permite seleccionar entre mas de 16 millones de colores en cada uno de los sectores.

Color Deseado	Nivel de DMX						
	Rojo	Verde	Azul				
Rojo	255	0	0				
Verde	0	255	0				
Azul	0	0	255				
Ciano	0	255	255				
Magenta	255	0	255				
Amarillo	255	255	0				
Violeta	204	102	204				
Rosa	255	153	204				
Naranja	255	102	0				

Tabla 13 - Ejemplos de Mezclas de Colores

### **MODO RGBIS**

El Modo RGBIS utiliza canales consecutivos de DMX. Los primeros tres canales seleccionan un color como se describió en el Modo RGB. El cuarto canal controla la intensidad y el quinto canal selecciona el tipo de efecto estroboscópico.

Los efectos generados por el quinto canal se pueden separar en 4 modos distintos:

### 1. Pulso

Este efecto genera una luz estroboscópica de velocidad variable, con un tiempo de encendido de corta duración (pulso) en cada ciclo. Es decir que al ajustar la frecuencia solo se ajusta el tiempo de "apagado". El color es seleccionado por los canales RGB.

### 2. Estrobo

Este efecto genera una luz estroboscópica de velocidad variable, con el mismo tiempo de encendido y apagado en cada ciclo. El color es seleccionado por los canales RGB.

### 3. Pulso de Color

Este efecto genera una luz estroboscópica de velocidad variable, con un tiempo de encendido de corta duración (pulso) en cada ciclo. Es decir que al ajustar la frecuencia solo se ajusta el tiempo de "apagado". El color cambia a través del espectro visible controlando la cantidad de pulsos de estrobo en cada color.

### 4. Estrobo de Color

Este efecto genera una luz estroboscópica de velocidad variable, con el mismo tiempo de encendido y apagado en cada ciclo. El color cambia a través del espectro visible controlando la cantidad de pulsos de estrobo en cada color.

Paleta	Nivel DMX Hex	Efecto	Velocidad	Cambios de color por pulso de Estrobo	Secuencia de color	Canales de Color DMX
1	0-3	Ninguno	-	No	Estático	Si
2	4-7	Pulso	1 Hz	No	Estático	Si
3	8-11	Pulso	7 Hz	No	Estático	Si
4	12-15	Pulso	12 Hz	No	Estático	Si
5	16-19	Pulso	20 Hz	No	Estático	Si
6	20-23	Pulso	25 Hz	No	Estático	Si
7	24-27	Estrobo 50/50	1 Hz	No	Estático	Si
8	28-31	Estrobo 50/50	7 Hz	No	Estático	Si
9	32-35	Estrobo 50/50	12 Hz	No	Estático	Si
10	36-39	Estrobo 50/50	20 Hz	No	Estático	Si
11	40-43	Estrobo 50/50	25 Hz	No	Estático	Si
12	44-47	Pulso	1 Hz	1	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
13	48-51	Pulso	7 Hz	1	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
14	52-55	Pulso	12 Hz	1	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
15	56-59	Pulso	20 Hz	1	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
16	60-63	Pulso	25 Hz	1	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
17	64-67	Pulso	1 Hz	2	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
18	68-71	Pulso	7 Hz	2	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
19	72-75	Pulso	12 Hz	2	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
20	76-79	Pulso	20 Hz	2	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
21	80-83	Pulso	25 Hz	2	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
22	84-87	Pulso	1 Hz	4	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
23	88-91	Pulso	7 Hz	4	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
24	92-95	Pulso	12 Hz	4	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
25	96-99	Pulso	20 Hz	4	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
26	100-103	Pulso	25 Hz	4	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
27	104-107	Pulso	1 Hz	8	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
28	108-111	Pulso	7 Hz	8	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
29	112-115	Pulso	12 Hz	8	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
30	116-119	Pulso	20 Hz	8	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
31	120-123	Pulso	25 Hz	8	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
32	124-127	Estrobo 50/50	1 Hz	1	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
33	128-131	Estrobo 50/50	7 Hz	1	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
34	132-135	Estrobo 50/50	12 Hz	1	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
35	136-139	Estrobo 50/50	20 Hz	1	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
36	140-143	Estrobo 50/50	25 Hz	1	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
37	144-147	Estrobo 50/50	1 Hz	2	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
38	148-151	Estrobo 50/50	7 Hz	2	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
39	152-155	Estrobo 50/50	12 Hz	2	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
40	156-159	Estrobo 50/50	20 Hz	2	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
41	160-163	Estrobo 50/50	25 Hz	2	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
42	164-167	Estrobo 50/50	1 Hz	4	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
43	168-171	Estrobo 50/50	7 Hz	4	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
44	172-175	Estrobo 50/50	12 Hz	4	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
45	176-179	Estrobo 50/50	20 Hz	4	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
46	180-183	Estrobo 50/50	25 Hz	4	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
47	184-187	Estrobo 50/50	1 Hz	8	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
48	188-191	Estrobo 50/50	7 Hz	8	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
49	192-195	Estrobo 50/50	12 Hz	8	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
50	196-199	Estrobo 50/50	20 Hz	8	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
51	200-203	Estrobo 50/50	25 Hz	8	R,N,A,V,C,A,M,V,B	No
52	204-207	Pulso	1 Hz	1	Aleatorio	No
53	208-211	Pulso	7 Hz	1	Aleatorio	No
54	212-215	Pulso	12 Hz	1	Aleatorio	No
55	216-219	Pulso	20 Hz	1	Aleatorio	No
56	220-223	Pulso	1 Hz	4	Aleatorio	No
57	224-227	Pulso	7 Hz	4	Aleatorio	No
58	228-231	Pulso	20 Hz	4	Aleatorio	No
59	232-235	Pulso	25 Hz	4	Aleatorio	No
60	236-239	Pulso	1 Hz	8	Aleatorio	No
61	240-243	Pulso	7 Hz	8	Aleatorio	No
62	244-247	Pulso	12 Hz	8	Aleatorio	No
63	248-251	Pulso	20 Hz	8	Aleatorio	No
64	252-255	Pulso	25 Hz	8	Aleatorio	No

Tabla 14 – Efectos Estroboscópicos

Referencia de Colores

 $R,N,A,V,C,A,M,V,B = Rojo,\ Naranja,\ Amarillo,\ Verde,\ Ciano,\ Azul,\ Magenta,\ Violeta,\ Blanco$ 

### MODO C

El Modo C usa un solo canal de DMX para seleccionar 1 de los 32 colores de la paleta interna por cada sector. La Tabla 15 muestra los colores disponibles. Este modo de operación es similar a la operación de los cambia color.

Paleta	Nivel DMX		Color	R	G	В
	Hex	%				
1	0-7	0	Negro	0	0	0
2	8-15	5	Rojo	255	0	0
3	16-23	8	Verde	0	255	0
4	24-31	11	Azul	0	0	255
5	32-39	14	Ciano	0	255	255
6	40-47	17	Magenta	255	0	255
7	48-55	20	Amarillo	255	255	0
8	56-63	23	Arena	255	204	153
9	64-71	27	Naranja	255	102	0
10	72-79	30	Rosa	255	153	204
11	80-87	33	Uva	102	051	153
12	88-95	36	Oliva	153	153	051
13	96-103	39	Amarillo Claro	255	255	102
14	104-111	42	Violeta	204	102	204
15	112-119	45	Rosa Intenso	204	051	153
16	120-127	48	Verde Primavera	051	204	051
17	128-135	52	Verde Manzana	153	255	0
18	136-143	55	Turquesa	102	255	204
19	144-151	58	Verde Océano	102	153	153
20	152-159	61	Celeste	0	204	255
21	160-167	64	Hielo	153	255	255
22	168-175	67	Rojo Neón	255	0	102
23	176-183	70	Azul Oscuro	0	0	102
24	184-191	73	Morado Pálido	204	153	204
25	192-199	77	Morado	153	0	204
26	200-207	80	Violeta Claro	255	153	255
27	208-215	83	Damasco	255	153	102
28	216-223	86	Malva	204	204	255
29	224-231	89	Naranja Otoño	255	102	051
30	232-239	92	Oro	204	153	051
31	240-247	95	Rosa Intenso	204	051	153
32	248-255	100	Blanco	255	255	255

Tabla 15 - Paleta de Colores Interna

### MODO CI

El Modo CI utiliza dos canales consecutivos de DMX. El primer canal selecciona 1 de los 32 colores de la paleta interna como se describió en el Modo 1. El último canal controla la intensidad. Esto permite seleccionar un color y modificar la intensidad del color.

## LLAVES DE DIRECCIONAMIENTO

Canal	Dip en 'ON'	Canal	Dip en 'ON'	Canal	Dip en 'ON'	Canal	Dip en 'ON'
1	-	49	5,6	97	6,7	145	5,8
2	1	50	1,5,6	98	1,6,7	146	1,5,8
3	2	51	2,5,6	99	2,6,7	147	2,5,8
4	1,2	52	1,2,5,6	100	1,2,6,7	148	1,2,5,8
5	3	53	3,5,6	101	3,6,7	149	3,5,8
6	1,3	54	1,3,5,6	102	1,3,6,7	150	1,3,5,8
7	2,3	55	2,3,5,6	103	2,3,6,7	151	2,3,5,8
8	1,2,3	56	1,2,3,5,6	104	1,2,3,6,7	152	1,2,3,5,8
9	4	57	4,5,6	105	4,6,7	153	4,5,8
10	1,4	58	1,4,5,6	106	1,4,6,7	154	1,4,5,8
11	2,4	59	2,4,5,6	107	2,4,6,7	155	2,4,5,8
12	1,2,4	60	1,2,4,5,6	108	1,2,4,6,7	156	1,2,4,5,8
13	3,4	61	3,4,5,6	109	3,4,6,7	157	3,4,5,8
14	1,3,4	62	1,3,4,5,6	110	1,3,4,6,7	158	1,3,4,5,8
15	2,3,4	63	2,3,4,5,6	111	2,3,4,6,7	159	2,3,4,5,8
16	1,2,3,4	64	1,2,3,4,5,6	112	1,2,3,4,6,7	160	1,2,3,4,5,8
17	5	65	7	113	5,6,7	161	6,8
18	1,5	66	1,7	114	1,5,6,7	162	1,6,8
19	2,5	67	2,7	115	2,5,6,7	163	2,6,8
20	1,2,5	68	1,2,7	116	1,2,5,6,7	164	1,2,6,8
21	3,5	69	3,7	117	3,5,6,7	165	3,6,8
22	1,3,5	70	1,3,7	118	1,3,5,6,7	166	1,3,6,8
23	2,3,5	71	2,3,7	119	2,3,5,6,7	167	2,3,6,8
24	1,2,3,5	72	1,2,3,7	120	1,2,3,5,6,7	168	1,2,3,6,8
25	4,5	73	4,7	121	4,5,6,7	169	4,6,8
26	1,4,5	74	1,4,7	122	1,4,5,6,7	170	1,4,6,8
27	2,4,5	75	2,4,7	123	2,4,5,6,7	171	2,4,6,8
28	1,2,4,5	76	1,2,4,7	124	1,2,4,5,6,7	172	1,2,4,6,8
29	3,4,5	77	3,4,7	125	3,4,5,6,7	173	3,4,6,8
30	1,3,4,5	78	1,3,4,7	126	1,3,4,5,6,7	174	1,3,4,6,8
31	2,3,4,5	79	2,3,4,7	127	2,3,4,5,6,7	175	2,3,4,6,8
32	1,2,3,4,5	80	1,2,3,4,7	128	1,2,3,4,5,6,7	176	1,2,3,4,6,8
33	6	81	5,7	129	8	177	5,6,8
34	1,6	82	1,5,7	130	1,8	178	1,5,6,8
35	2,6	83	2,5,7	131	2,8	179	2,5,6,8
36	1,2,6	84	1,2,5,7	132	1,2,8	180	1,2,5,6,8
37	3,6	85	3,5,7	133	3,8	181	3,5,6,8
38	1,3,6	86	1,3,5,7	134	1,3,8	182	1,3,5,6,8
39	2,3,6	87	2,3,5,7	135	2,3,8	183	2,3,5,6,8
40	1,2,3,6	88	1,2,3,5,7	136	1,2,3,8	184	1,2,3,5,6,8
41	4,6	89	4,5,7	137	4,8	185	4,5,6,8
42	1,4,6	90	1,4,5,7	138	1,4,8	186	1,4,5,6,8
43	2,4,6	91	2,4,5,7	139	2,4,8	187	2,4,5,6,8
44	1,2,4,6	92	1,2,4,5,7	140	1,2,4,8	188	1,2,4,5,6,8
45	3,4,6	93	3,4,5,7	141	3,4,8	189	3,4,5,6,8
46	1,3,4,6	94	1,3,4,5,7	142	1,3,4,8	190	1,3,4,5,6,8
47	2,3,4,6	95	2,3,4,5,7	143	2,3,4,8	191	2,3,4,5,6,8
48	1,2,3,4,6	96	1,2,3,4,5,7	144	1,2,3,4,8	192	1,2,3,4,5,6,8

Tabla 16. Direccionamiento DMX-512

Canal	Dip en 'ON'	Canal	Dip en 'ON'	Canal	Dip en 'ON'	Canal	Dip en 'ON'
193	7,8	241	5,6,7,8	289	6,9	337	5,7,9
194	1,7,8	242	1,5,6,7,8	290	1,6,9	338	1,5,7,9
195	2,7,8	243	2,5,6,7,8	291	2,6,9	339	2,5,7,9
196	1,2,7,8	244	1,2,5,6,7,8	292	1,2,6,9	340	1,2,5,7,9
197	3,7,8	245	3,5,6,7,8	293	3,6,9	341	3,5,7,9
198	1,3,7,8	246	1,3,5,6,7,8	294	1,3,6,9	342	1,3,5,7,9
199	2,3,7,8	247	2,3,5,6,7,8	295	2,3,6,9	343	2,3,5,7,9
200	1,2,3,7,8	248	1,2,3,5,6,7,8	296	1,2,3,6,9	344	1,2,3,5,7,9
201	4,7,8	249	4,5,6,7,8	297	4,6,9	345	4,5,7,9
202	1,4,7,8	250	1,4,5,6,7,8	298	1,4,6,9	346	1,4,5,7,9
203	2,4,7,8	251	2,4,5,6,7,8	299	2,4,6,9	347	2,4,5,7,9
204	1,2,4,7,8	252	1,2,4,5,6,7,8	300	1,2,4,6,9	348	1,2,4,5,7,9
205	3,4,7,8	253	3,4,5,6,7,8	301	3,4,6,9	349	3,4,5,7,9
206	1,3,4,7,8	254	1,3,4,5,6,7,8	302	1,3,4,6,9	350	1,3,4,5,7,9
207	2,3,4,7,8	255	2,3,4,5,6,7,8	303	2,3,4,6,9	351	2,3,4,5,7,9
208	1,2,3,4,7,8	256	1,2,3,4,5,6,7,8	304	1,2,3,4,6,9	352	1,2,3,4,5,7,9
209	5,7,8	257	9	305	5,6,9	353	6,7,9
210	1,5,7,8	258	1,9	306	1,5,6,9	354	1,6,7,9
211	2,5,7,8	259	2,9	307	2,5,6,9	355	2,6,7,9
212	1,2,5,7,8	260	1,2,9	308	1,2,5,6,9	356	1,2,6,7,9
213	3,5,7,8	261	3,9	309	3,5,6,9	357	3,6,7,9
214	1,3,5,7,8	262	1,3,9	310	1,3,5,6,9	358	1,3,6,7,9
215	2,3,5,7,8	263	2,3,9	311	2,3,5,6,9	359	2,3,6,7,9
216	1,2,3,5,7,8	264	1,2,3,9	312	1,2,3,5,6,9	360	1,2,3,6,7,9
217	4,5,7,8	265	4,9	313	4,5,6,9	361	4,6,7,9
218	1,4,5,7,8	266	1,4,9	314	1,4,5,6,9	362	1,4,6,7,9
219	2,4,5,7,8	267	2,4,9	315	2,4,5,6,9	363	2,4,6,7,9
220	1,2,4,5,7,8	268	1,2,4,9	316	1,2,4,5,6,9	364	1,2,4,6,7,9
221	3,4,5,7,8	269	3,4,9	317	3,4,5,6,9	365	3,4,6,7,9
222	1,3,4,5,7,8	270	1,3,4,9	318	1,3,4,5,6,9	366	1,3,4,6,7,9
223	2,3,4,5,7,8	271	2,3,4,9	319	2,3,4,5,6,9	367	2,3,4,6,7,9
224	1,2,3,4,5,7,8	272	1,2,3,4,9	320	1,2,3,4,5,6,9	368	1,2,3,4,6,7,9
225	6,7,8	273	5,9	321	7,9	369	5,6,7,9
226	1,6,7,8	274	1,5,9	322	1,7,9	370	1,5,6,7,9
227	2,6,7,8	275	2,5,9	323	2,7,9	371	2,5,6,7,9
228	1,2,6,7,8	276	1,2,5,9	324	1,2,7,9	372	1,2,5,6,7,9
229	3,6,7,8	277	3,5,9	325	3,7,9	373	3,5,6,7,9
230	1,3,6,7,8	278	1,3,5,9	326	1,3,7,9	374	1,3,5,6,7,9
231	2,3,6,7,8	279	2,3,5,9	327	2,3,7,9	375	2,3,5,6,7,9
232	1,2,3,6,7,8	280	1,2,3,5,9	328	1,2,3,7,9	376	1,2,3,5,6,7,9
233	4,6,7,8	281	4,5,9	329	4,7,9	377	4,5,6,7,9
234	1,4,6,7,8	282	1,4,5,9	330	1,4,7,9	378	1,4,5,6,7,9
235	2,4,6,7,8	283	2,4,5,9	331	2,4,7,9	379	2,4,5,6,7,9
236	1,2,4,6,7,8	284	1,2,4,5,9	332	1,2,4,7,9	380	1,2,4,5,6,7,9
237	3,4,6,7,8	285	3,4,5,9	333	3,4,7,9	381	3,4,5,6,7,9
238	1,3,4,6,7,8	286	1,3,4,5,9	334	1,3,4,7,9	382	1,3,4,5,6,7,9
239	2,3,4,6,7,8	287	2,3,4,5,9	335	2,3,4,7,9	383	2,3,4,5,6,7,9
240	1,2,3,4,6,7,8	288	1,2,3,4,5,9	336	1,2,3,4,7,9	384	1,2,3,4,5,6,7,9

Tabla 16. Direccionamiento DMX-512 (Continuación).

Canal	Dip en 'ON'	Canal	Dip en 'ON'	Canal	Dip en 'ON'		
385	8,9	433	5,6,8,9	481	6,7,8,9		
386	1,8,9	434	1,5,6,8,9	482	1,6,7,8,9		
387	2,8,9	435	2,5,6,8,9	483	2,6,7,8,9		
388	1,2,8,9	436	1,2,5,6,8,9	484	1,2,6,7,8,9		
389	3,8,9	437	3,5,6,8,9	485	3,6,7,8,9		
390	1,3,8,9	438	1,3,5,6,8,9	486	1,3,6,7,8,9		
391	2,3,8,9	439	2,3,5,6,8,9	487	2,3,6,7,8,9		
392	1,2,3,8,9	440	1,2,3,5,6,8,9	488	1,2,3,6,7,8,9		
393	4,8,9	441	4,5,6,8,9	489	4,6,7,8,9		
394	1,4,8,9	442	1,4,5,6,8,9	490	1,4,6,7,8,9		
395	2,4,8,9	443	2,4,5,6,8,9	491	2,4,6,7,8,9		
396	1,2,4,8,9	444	1,2,4,5,6,8,9	492	1,2,4,6,7,8,9		
397	3,4,8,9	445	3,4,5,6,8,9	493	3,4,6,7,8,9		
398	1,3,4,8,9	446	1,3,4,5,6,8,9	494	1,3,4,6,7,8,9		
399	2,3,4,8,9	447	2,3,4,5,6,8,9	495	2,3,4,6,7,8,9		
400	1,2,3,4,8,9	448	1,2,3,4,5,6,8,9	496	1,2,3,4,6,7,8,9		
401	5,8,9	449	7,8,9	497	5,6,7,8,9		
402	1,5,8,9	450	1,7,8,9	498	1,5,6,7,8,9		
403	2,5,8,9	451	2,7,8,9	499	2,5,6,7,8,9		
404	1,2,5,8,9	452	1,2,7,8,9	500	1,2,5,6,7,8,9		
405	3,5,8,9	453	3,7,8,9	501	3,5,6,7,8,9		
406	1,3,5,8,9	454	1,3,7,8,9	502	1,3,5,6,7,8,9		
407	2,3,5,8,9	455	2,3,7,8,9	503	2,3,5,6,7,8,9		
408	1,2,3,5,8,9	456	1,2,3,7,8,9	504	1,2,3,5,6,7,8,9		
409	4,5,8,9	457	4,7,8,9	505	4,5,6,7,8,9		
410	1,4,5,8,9	458	1,4,7,8,9	506	1,4,5,6,7,8,9		
411	2,4,5,8,9	459	2,4,7,8,9	507	2,4,5,6,7,8,9		
412	1,2,4,5,8,9	460	1,2,4,7,8,9	508	1,2,4,5,6,7,8,9		
413	3,4,5,8,9	461	3,4,7,8,9	509	3,4,5,6,7,8,9		
414	1,3,4,5,8,9	462	1,3,4,7,8,9	510	1,3,4,5,6,7,8,9		
415	2,3,4,5,8,9	463	2,3,4,7,8,9	511	2,3,4,5,6,7,8,9		
416	1,2,3,4,5,8,9	464	1,2,3,4,7,8,9	512	1,2,3,4,5,6,7,8,9		
417	6,8,9	465	5,7,8,9				
418	1,6,8,9	466	1,5,7,8,9				
419	2,6,8,9	467	2,5,7,8,9				
420	1,2,6,8,9	468	1,2,5,7,8,9				
421	3,6,8,9	469	3,5,7,8,9			Ì	
422	1,3,6,8,9	470	1,3,5,7,8,9			Ì	
423	2,3,6,8,9	471	2,3,5,7,8,9				
424	1,2,3,6,8,9	472	1,2,3,5,7,8,9				
425	4,6,8,9	473	4,5,7,8,9			Ì	
426	1,4,6,8,9	474	1,4,5,7,8,9			Ì	
427	2,4,6,8,9	475	2,4,5,7,8,9			Ì	
428	1,2,4,6,8,9	476	1,2,4,5,7,8,9			Ì	
429	3,4,6,8,9	477	3,4,5,7,8,9			Ì	
430	1,3,4,6,8,9	478	1,3,4,5,7,8,9			Ì	
431	2,3,4,6,8,9	479	2,3,4,5,7,8,9				
432	1,2,3,4,6,8,9	480	1,2,3,4,5,7,8,9				

Tabla 16. Direccionamiento DMX-512 (Continuación).

# 3. CONEXIONADO

